

## Installationsanleitung für das ESTEC Datenlogger Auswerteprogramm und Treiber für die ESTEC Datenlogger

- Alte Versionen deinstallieren.  
Alle Einstellungen und Einträge, wie z.B. Firmenanschrift, bleiben erhalten.
- Programm herunterladen und auf dem Desktop (oder einem beliebigen Verzeichnis) speichern
- Datei entzippen.
- ESTEC\_Datenlogger\_Auswertung\Volume\setup.exe ausführen
- Programm ESTEC\_Datenlogger.exe ausführen
- Datenlogger an USB Schnittstelle anschließen.  
Achtung!!! Nur ein von ESTEC zertifiziertes Kabel benutzen (Kabel mit Aufkleber "Certified by ESTEC")  
Alternativ kann auch das Kabel "DM10-USB 2MIP67" benutzt werden.
- Taste "Daten aus Gerät auslesen, speichern und löschen" betätigen
- Datenlogger muss nun erkannt und Gerätetyp und Seriennummer angezeigt werden.
- Sollte der Datenlogger nicht erkannt werden, in der angezeigten Liste findet sich kein Eintrag, dann bitte den USB Treiber herunterladen und installieren.  
Dazu unbedingt den **Datenlogger von der USB Schnittstelle entfernen!**
  - Programm herunterladen und auf dem Desktop (oder einem beliebigen Verzeichnis) speichern
  - Datei entzippen.
  - Je nach Betriebssystemversion (32 Bit oder 64 Bit) folgendes Programm ausführen, wobei Sie die Version bei Windows 7 finden mit:  
Start -> Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> System -> Systemtyp
    - CP210xVCPInstaller\_x86.exe für 32 Bit
    - CP210xVCPInstaller\_x64.exe für 64 Bit
  - Danach den Datenlogger wieder mit der USB Schnittstelle verbinden. Beim ersten Mal kann das Erkennen des Datenloggers bis zu mehreren Minuten dauern.
- Die heruntergeladene zip-Datei und der Ordner mit den entpackten Daten werden im laufenden Betrieb nicht mehr benötigt und können gelöscht werden.